
Raspbian 作業系統安裝說明(for Windows)


對照 step 2.2.2 到 2.2.6,請參考此安裝說明。

Raspbian 作業系統: https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/


● 點擊 Download for windows




● 點擊 Install



● 插入 SD 卡,選擇 Rpi3/ Rpi4 的裝置, Rpi3 選擇 32bit, Rpi4 選擇 64bit






● 按 next 進行燒錄,客製化設定選擇"不",格式化 SD 卡選擇"是"。(約 10 分鐘)



● 出現下方圖片,即完成燒錄,可以插入 Rpi 接螢幕進行開機設定。



● Rpi4 請參考下方腳位圖。



2.6 RPiCamera Shutter 實驗

● 如果出現 RuntimeError: Failed to add edge connection

\$sudo apt remove python3-rpi.gpio

\$sudo apt update

\$sudo apt install python3-rpi.lgpio

● Raspbian OS version11 之後, 安裝 RPi 相機 library 要做以下修正:

\$sudo apt-get install python3-picamera2

實驗碼改成 Ex2_1.py

參考 https://datasheets.raspberrypi.com/camera/picamera2-manual.pdf